



## Monteringsanvisning för fototapet

### Rekommenderade verktyg:

Rolleriset, kniv, hink, vattenpass/lod, borste samt trasa/svamp.



### Förarbete

Underlaget ska vara rent och slätt. Ta bort lösa tapetrester och spackla ojämnheter. Starkt sugande ytor bör grundas med grundfärg eller ett tunt lager lim. Mörka bakgrunder kan ge färgskiftningar på den nya tapeten. Undvik detta genom att måla med ljus grundfärg.

### Blanda medföljande non-woven pulverlim

Rör ner påsens innehåll i 4 liter ljummet vatten. Rör om med några minuters mellanrum. Limmet är klart att använda efter ca. 15min. Limrester tvättas bort med ljummet vatten. En lim-sats räcker till ca 25 m<sup>2</sup> väggyta.

### Montering

Våderna är tydligt märkta i nummerordning. Kontrollera att alla våder finns med och är oskadade.

Applicera limmet på väggen med roller. Lägg på rikligt med lim och kontrollera att inga torra ytor finns kvar.

Montera sedan första våden och se till att den hänger lodrätt.

Släta ut tapeten med borste. Börja uppifrån från mitten och utåt sidorna. Nästa våd monteras kant i kant.

Limrester torkas genast bort med fuktig trasa.

Skär rent mot taklist och golvsöcket.

### Lycka till!

Mer information och hjälp hittar du på [www.dinprint.se](http://www.dinprint.se)