


Monteringsanvisning för tygbild

Rekommenderade verktyg:

Borrmaskin, skruvdragare/skruvmejsel.



Förarbete

1. Skruva fast två vinklar med bifogad insexnyckel i var ände på en profil.
2. Montera ditt de två andra profillängderna och skruva fast dem.
3. Skruva sedan fast de resterade vinklar i var ände och tryck dit den sista profilen. Ramen är klar!
4. Börja med att trycka in bilden med gummilisten i hörnen och fortsätt sedan in till mitten.
5. Fortsätt sedan runt om och fäst dit hela tygbilden så den blir fint spänd i ramen.
6. Använd bifogade väggfästen, ett eller båda.
Vi skickar med plugg och skruv både för betongvägg och gipsvägg.

Lycka till!

Mer information och hjälp hittar du på www.dinprint.se

